

## **INSTRUKCE K SESTAVENÍ NALEPOVACÍCH HODIN**

1. Použijte čistou látku k otření místa na zdi, kam chcete hodiny nalepit.
2. Otočením otevřete pouzdro a vyjměte komponenty. Sejměte nálepku na zadní straně strojku a přilepte na zeď, popř. využijte díru ve středu k přimontování šroubem.
3. Zavřete pouzdro a připevněte ručky: nejprve vložte hodinovou ručku (tu kratší) a poté minutovou (tu delší) tak, že jemně zatlačíte na hodinové vřeteno.
4. Pro označení jednotlivých hodin použijte přiloženou šablonu.
  - a. Přiložte šablonu otvorem na střed ručiček. Nastavte obě ručky na 12 hodin.
  - b. pro vytvoření další značky otočte minutovou ručku o 360° a hodinová se tak automaticky posune do správné pozice. Opakujte, dokud neoznačíte všech 12 hodin.
5. Sejměte nálepky z čísel/značek a nalepte je na příslušné pozice.

## **INSTRUKCJA MONTAŻU ZEGARA SAMOPRZYLEPNEGO**

1. Zastosować czystą ściereczkę, aby przetrzeć miejsce na ścianie, gdzie należy umieścić zegar.
2. Usunąć naklejkę z tylnej strony mechanizmu zegara i przykleić na ścianę, ewent. wykorzystać dziurę w środkowej części do przymocowania za pomocą śruby.
3. Zamknąć futerał i przymocować wskazówki: najpierw włożyć wskazówkę godzinową (krótszą) potem minutową (dłuższą) delikatnie naciskając obrotnicę zegara
4. Obie wskazówki ustawić na godzinę 12.
5. Aby oznaczyć poszczególne godziny należy zastosować załączony szablon/wzornik.
  - a. włożyć otwarty koniec dziurki, która odpowiada pozycji wskazówki godzinowej
  - b. aby utworzyć dalsze cyfry/znaki wskazówkę zegara należy obrócić o 360°, wskazówka godzinowa przesunie się automatycznie do właściwej pozycji. Powtarzać, dopóki nie zostanie oznaczonych wszystkich 12 godzin.
6. Zdjąć naklejki z cyfr/znaków i nakleić ich do odpowiednich pozycji.

## **INSTRUKTIONEN ZUM ZUSAMMENSETZEN VON KLEBEUHREN**

1. Benutzen Sie einen sauberen Lappen zum Abwischen und Reinigen der Wand, auf der Sie die Uhr anbringen wollen.
2. Ziehen Sie den Aufkleber auf der Rückseite des Uhrwerkes ab und kleben Sie es an die Wand, oder nutzen Sie eventuell das Loch in der Mitte zum Befestigen mit einer Schraube.
3. Schließen Sie das Gehäuse und befestigen Sie die Zeiger: legen Sie erst den Stundenzeiger (der kürzere Zeiger), und danach den Minutenzeiger (der kürzere Zeiger) so ein, dass Sie sie sachte in die Spindel drücken.
4. Setzen Sie beide Zeiger auf 12 Uhr.
5. Für das Markieren einzelner Stunden benutzen Sie die beigefügte Schablone.
  - a. Drehen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie die Einzelteile.
  - b. Legen Sie die Schablone so an, dass die Öffnung auf dem Mittelpunkt der Zeiger ist.
  - c. Für das Markieren des nächsten Punktes, drehen Sie den Minutenzeiger um 360° und der Stundenzeiger geht automatisch in die richtige Position. Wiederholen Sie diesen Prozess, bis Sie alle 12 Stunden markiert haben.
6. Ziehen Sie die Aufkleber von den Ziffern/Markierungen ab und kleben Sie sie an die entsprechenden Positionen.

## **CZ**

## **INSTRUKCE K SESTAVENÍ NALEPOVACÍCH HODIN**

1. Použijte čistou látku k otření místa na zdi, kam chcete hodiny nalepit.
2. Otočením otevřete pouzdro a vyjměte komponenty. Sejměte nálepku na zadní straně strojku a přilepte na zeď, popř. využijte díru ve středu k přimontování šroubem.
3. Zavřete pouzdro a připevněte ručky: nejprve vložte hodinovou ručku (tu kratší) a poté minutovou (tu delší) tak, že jemně zatlačíte na hodinové vřeteno.
4. Pro označení jednotlivých hodin použijte přiloženou šablonu.
  - a. Přiložte šablonu otvorem na střed ručiček. Nastavte obě ručky na 12 hodin.
  - b. pro vytvoření další značky otočte minutovou ručku o 360° a hodinová se tak automaticky posune do správné pozice. Opakujte, dokud neoznačíte všech 12 hodin.
5. Sejměte nálepky z čísel/značek a nalepte je na příslušné pozice.

## **PL**

## **INSTRUKCJA MONTAŻU ZEGARA SAMOPRZYLEPNEGO**

1. Zastosować czystą ściereczkę, aby przetrzeć miejsce na ścianie, gdzie należy umieścić zegar.
2. Usunąć naklejkę z tylnej strony mechanizmu zegara i przykleić na ścianę, ewent. wykorzystać dziurę w środkowej części do przymocowania za pomocą śruby.
3. Zamknąć futerał i przymocować wskazówki: najpierw włożyć wskazówkę godzinową (krótszą) potem minutową (dłuższą) delikatnie naciskając obrotnicę zegara
4. Obie wskazówki ustawić na godzinę 12.
5. Aby oznaczyć poszczególne godziny należy zastosować załączony szablon/wzornik.
  - a. włożyć otwarty koniec dziurki, która odpowiada pozycji wskazówki godzinowej
  - b. aby utworzyć dalsze cyfry/znaki wskazówkę zegara należy obrócić o 360°, wskazówka godzinowa przesunie się automatycznie do właściwej pozycji. Powtarzać, dopóki nie zostanie oznaczonych wszystkich 12 godzin.
6. Zdjąć naklejki z cyfr/znaków i nakleić ich do odpowiednich pozycji.

## **DE**

## **INSTRUKTIONEN ZUM ZUSAMMENSETZEN VON KLEBEUHREN**

1. Benutzen Sie einen sauberen Lappen zum Abwischen und Reinigen der Wand, auf der Sie die Uhr anbringen wollen.
2. Ziehen Sie den Aufkleber auf der Rückseite des Uhrwerkes ab und kleben Sie es an die Wand, oder nutzen Sie eventuell das Loch in der Mitte zum Befestigen mit einer Schraube.
3. Schließen Sie das Gehäuse und befestigen Sie die Zeiger: legen Sie erst den Stundenzeiger (der kürzere Zeiger), und danach den Minutenzeiger (der kürzere Zeiger) so ein, dass Sie sie sachte in die Spindel drücken.
4. Setzen Sie beide Zeiger auf 12 Uhr.
5. Für das Markieren einzelner Stunden benutzen Sie die beigefügte Schablone.
  - a. Drehen Sie das Gehäuse und entnehmen Sie die Einzelteile.
  - b. Legen Sie die Schablone so an, dass die Öffnung auf dem Mittelpunkt der Zeiger ist.
  - c. Für das Markieren des nächsten Punktes, drehen Sie den Minutenzeiger um 360° und der Stundenzeiger geht automatisch in die richtige Position. Wiederholen Sie diesen Prozess, bis Sie alle 12 Stunden markiert haben.
6. Ziehen Sie die Aufkleber von den Ziffern/Markierungen ab und kleben Sie sie an die entsprechenden Positionen.

## **CZ**

## **PL**

## **DE**