

# U X V V U

## ČESKY

**NAŠE OBALY JSOU 100% RECYKLOVATELNÉ.** Použité baterie prosím vyhodte do sběrných boxů. Děkujeme vám, že s námi chráníte přírodu. 😊

*Ručičkový budík – návod na používání*

1. Otevřete kryt baterie. Vložte 1 baterii.
2. Nastavte čas.
3. Nastavte čas budíku.
4. Budík zapnuto/vypnuto. (ON/OFF)

## SLOVENSKY

**NAŠE OBALY SÚ 100% RECYKLOVATELNÉ.** Použité batérie prosím vyhodte do zberných boxov. Ďakujeme vám, že s nami pomáhate chrániť prírodu. 😊

*Ručičkový budík - návod na používanie*

1. Otvorte kryt batérie. Vložte 1 batériu.
2. Nastavte čas.
3. Nastavte čas budíku.
4. Budík zapnutý/vypnutý (ON/OFF)

## POLSKI

**NASZE OPAKOWANIA W 100% NADAJĄ SIĘ DO RECYKLINGU.** Zużyte baterie należy wyrzucać do skrzynek zbiorczych. Dziękujemy, że z nami ochraniać przyrodę. 😊

*Budzik – instrukcja obsługi*

1. Otwórz pokrywę baterii. Włóż 1 baterię.
2. Nastawi czas.
3. Nastaw czas budzenia.
4. Budzik włączony/ wyłączony. (ON/OFF)

## ENGLISH

**ALL OUR PACKAGING BOXES ARE 100% RECYCLABLE.** Please dispose of used batteries at an appropriate waste collection site. Thank you for helping us save the environment. 😊

*Analogue alarm clock – instruction manual*

1. Open battery cover. Insert 1 battery in.
2. Set time.
3. Set alarm time.
4. Alarm ON/OFF.

## DEUTSCH

**UNSERE VERPACKUNGEN SIND ZU 100% RECYCELBAR.** Bitte entsorgen Sie Altbatterien in Sammelboxen. Vielen Dank, dass Sie mit uns die Natur schützen. 😊

*Analogwecker - Gebrauchsanweisung*

1. Öffnen Sie die Tür des Batteriefachs.  
Legen Sie 1 St. Batterie ein.
2. Zeiteinstellung.
3. Weckzeiteinstellung.
4. Wecker EIN/AUS (ON/OFF)

